

Mobillæseren

Resumé af kommandoer



Startskærm

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre valgtast	Valgmuligheder	Vis menu over kommandofunktioner.
Højre valgtast	Forlad	Ved at trykke på den forlader du programmet.
Tast 1	Billedtagning	Tag et billede til tekstgenkendelse og -læsning.
Tast 2	Filsøger	Få adgang til gemte dokumenter og billedfiler for at læse eller slette dem.
Tast 3	Seneste Dokumenter	Få adgang til de senest viste dokumenter til læsning eller sletning.
Tast 4	Indstillinger	Se, skift, gem eller gendan brugerindstillinger.
Tast 5	Licensaktivering	Tilføj autoriserede funktioner.
Tast 6	Hjælp	Få adgang til onlinedokumentation.
Tast 9	Om Programmet	Få status- og versionsoplysninger.

(bemærk: venstre og højre valgfunktioner kan ændres, når en menu eller dialog vises).

Billedtagningsskærmen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre valgtast	Valgmuligheder	Vis menu over kommandofunktioner.
Højre valgtast	Tilbage	Tilbage til forrige skærm.
Tast 1 / Enter	Optag og Læs	Tag et billede, ombearbejd det til tekst, vis og læs teksten.
Tast 2	Feltvisningsrapport	Få en rapport over, hvor godt kameraet er placeret (knfbReader Mobile).
Tast 4	Indstillinger	Se og skift brugerindstillinger for Billedtagning.
Tast 5	Nyt dokument	Opret et nyt dokument.
Tast 0	Genkend Amerikansk Valuta	Genkend værdienheden af en amerikansk pengeseddel (knfbReader Mobile).
Tast *	Hjem	Vend tilbage til startskærmen.

Skærmen Filsøger

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre valgtast	Valgmuligheder	Vis menu over kommandofunktioner.
Højre valgtast	Tilbage	Navigér til forældrekataloget. Hvis det er ved rodmappen, skal du vende tilbage til forrige skærm.
Tast 1	Rodmappe	Gå til brugerens rodmappe.
Tast 2	Åbn	Åbn den markerede fil.
Tast 3	Slet	Slet den markerede fil.
Tast *	Hjem	Vend tilbage til startskærmen.

Tekstnavigationsskærmen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre valgtast	Valgmuligheder	Vis menu over kommandofunktioner.
Højre valgtast	Tilbage	Tilbage til forrige skærm.
Tast 1	Pause / Genoptag Læsning	Standt læsning midlertidigt eller genoptag læsning fra hvor den sidst blev standset eller afbrudt.
Tast 2	Starten af Dokumentet	Navigér til starten af dokumentet.
Tast 3	Indstillinger	Se eller skift indstillinger for tekstnavigering.
Tast 4	Oversættelse	Slå oversættelse til eller fra.
Tast 5	Skærm Op	Navigér op med en skærmfuld tekst.
Tast 6	Gem Filer	Gem tekstdokument eller billedfil.
Tast 7	Stav Aktuelt Ord	Stav det aktuelt valgte ord.
Tast 8	Skærm Ned	Navigér ned med en skærmfuld tekst.
Tast 9	Ombearbejd Billedet	Ombearbejd billedet i et nyt læseformat.
Tast 0	Slutningen af Dokumentet	Navigér til slutningen af dokumentet.
Tast *	Hjem	Vend tilbage til startskærmen.

Skærmen Seneste Dokumenter

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre valgtast	Valgmuligheder	Vis menu over kommandofunktioner.
Højre valgtast	Forlad	Ved at trykke på den forlader du programmet.
Tast 2	Åbn	Åbn den markerede fil.
Tast *	Hjem	Vend tilbage til startskærmen.

Licensaktiveringsskærmen

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre valgtast	Valgmuligheder	Vis menu over kommandofunktioner.
Højre valgtast	Forlad	Ved at trykke på den forlader du programmet.
Tast 5	Ekstra Sprog	Aktivér ekstra sprog.
Tast *	Hjem	Vend tilbage til startskærmen.

Skærmen Dokumentationssøger

Tast	Kommando	Beskrivelse
Venstre valgtast	Valgmuligheder	Vis menu over kommandofunktioner.
Højre valgtast	Forlad	Ved at trykke på den forlader du programmet.
Tast 2	Åbn	Åbn den markerede fil.
Tast *	Hjem	Vend tilbage til startskærmen.