

Mobile Reader

Résumé des Commandes



L'écran Accueil

Touche	Commande	Description
Sélection Gauche	Options	Afficher le menu des options de commande.
Sélection Droite	Quitter	Quitter l'application.
Touche 1	Capture d'image	Prendre une photo pour la reconnaissance et la lecture du texte.
Touche 2	l'Explorateur de Fichiers	Accéder aux fichiers (documents et images) enregistrés pour les lire ou les supprimer.
Touche 3	Documents Récents	Accéder aux documents récemment consultés.
Touche 4	Réglages	Consulter, modifier, sauvegarder ou rétablir les réglages.
Touche 5	Activation des Licences	Ajouter des fonctions sous licence.
Touche 6	Aide	Accéder à la documentation en ligne.
Touche 9	À propos	Pour obtenir des informations sur le statut et la version.

(Note: les fonctions Sélection gauche et Sélection Droite peuvent changer lorsqu'un menu ou un dialogue est affiché.)

L'écran Capture d'Image

Touche	Commande	Description
Sélection Gauche	Options	Afficher le menu des options de commande.
Sélection Droite	Retour	Retourner à l'écran précédent.
Touche 1 / Enter	Capture et Lecture	Prendre une photo, traiter l'image, afficher et lire le texte.
Touche 2	Rapport de Champ de Vue	Obtenir un rapport sur la qualité du positionnement de l'appareil photo (knfbReader Mobile).
Touche 4	Réglages	Consulter et modifier les réglages pour la Capture d'Image.
Touche 5	Nouveau Document	Commencer un nouveau document.
Touche 0	Reconnaître Devise U.S	Reconnaître la dénomination d'une note en monnaie U.S. (knfbReader Mobile).
Touche *	Accueil	Retourner à l'écran d'accueil.

L'écran Explorateur de Fichiers

Touche	Commande	Description
Sélection Gauche	Options	Afficher le menu des options de commande.
Sélection Droite	Retour	Naviguer vers le répertoire supérieur. Si vous êtes dans le répertoire de base, vous retournez à l'écran précédent.
Touche 1	Répertoire Racine	Aller au répertoire principal de l'utilisateur.
Touche 2	Ouvrir	Ouvrir le fichier sélectionné.
Touche 3	Effacer	Effacer le fichier sélectionné.
Touche *	Accueil	Retourner à l'écran d'accueil.

L'écran Navigation Texte

Touche	Commande	Description
Sélection Gauche	Options	Afficher le menu des options de commande.
Sélection Droite	Retour	Retourner à l'écran précédent.
Touche 1	Pause / Reprendre Lecture	Pauser la lecture ou reprendre la lecture à partir de là où se trouvait le texte au moment de la pause ou de l'interruption.
Touche 2	Début du Document.	Naviguer vers le début du document.
Touche 3	Réglages	Consulter ou modifier les réglages pour la navigation.
Touche 4	Traduction	Activer ou désactiver la traduction.
Touche 5	Ecran Précédent	Naviguer vers le haut à raison d'un plein écran de texte.
Touche 6	Sauvegarder Fichiers	Sauvegarder le document ou l'image.
Touche 7	Epeler Mot Actuel	Epeler le mot sélectionné.
Touche 8	Ecran Suivant	Naviguer vers le bas à raison d'un plein écran de texte.
Touche 9	Retraiter l'Image	Retraiter l'image en utilisant un nouveau Format de Lecture.
Touche 0	Fin du Document	Naviguer vers la fin du document.
Touche *	Accueil	Retourner à l'écran d'accueil.

L'écran Documents Récents

Touche	Commande	Description
Sélection Gauche	Options	Afficher le menu des options de commande.
Sélection Droite	Quitter	Quitter l'application.
Touche 2	Ouvrir	Ouvrir le fichier sélectionné.
Touche *	Accueil	Retourner à l'écran d'accueil.

L'écran Activations Licences

Touche	Commande	Description
Sélection Gauche	Options	Afficher le menu des options de commande.
Sélection Droite	Quitter	Quitter l'application.
Touche 5	Langues Additionnelles	Activer les langues additionnelles.
Touche *	Accueil	Retourner à l'écran d'accueil.

L'écran Explorateur de Documentation

Touche	Commande	Description
Sélection Gauche	Options	Afficher le menu des options de commande.
Sélection Droite	Quitter	Quitter l'application.
Touche 2	Ouvrir	Ouvrir le fichier sélectionné.
Touche *	Accueil	Retourner à l'écran d'accueil.