

Mobile Reader

Resumo de Comandos



Ecrã Inicial

Tecla	Comando	Significado
Seleção Esquerda	Opções	Mostrar menu de opções.
Seleção Direita	Sair	Sair da aplicação.
Teclado 1	Capturar Imagem	Tira uma fotografia do texto, faz o reconhecimento e lê.
Teclado 2	Explorador de Ficheiros	Acede aos documentos e ficheiros de imagem guardados, para os ler ou eliminar.
Teclado 3	Documentos Recentes	Acesso aos documentos recentemente visualizados para leitura ou eliminação.
Teclado 4	Definições	Ver, alterar, mudar, guardar ou restaurar definições.
Teclado 5	Activar a Licença	Adicionar Licença.
Teclado 6	Ajuda	Aceder à documentação "online" (Guia de Utilizador , etc.).
Teclado 9	Sobre a Aplicação	Obter estado e informações sobre a versão.

(Nota: As funções de seleção esquerda e direita podem mudar quando é mostrado um menu ou diálogo.)

Ecrã de Captura de Imagem

Tecla	Comando	Significado
Seleção Esquerda	Opções	Mostrar menu de opções.
Seleção Direita	Retroceder	Volta para o ecrã anterior.
Teclado 1, Enter	Captura e Leitura	Tira a fotografia, processa a imagem para texto, mostra e lê o texto.
Teclado 2	Relatório do Campo de Visão	Obter um relatório sobre a forma como a câmara está posicionada (knfbReader Mobile).
Teclado 4	Definições	Ver e alterar as definições de utilizador para Captura de Imagem.
Teclado 5	Novo Documento	Inicia um novo documento.
Teclado 0	Reconhecer Moeda Americana	Reconhecer a denominação de uma factura com Moeda Americana (knfbReader Mobile).
Teclado *	Início	Voltar ao ecrã inicial.

Ecrã do Explorador de Ficheiros

Tecla	Comando	Significado
Seleção Esquerda	Opções	Mostrar menu de opções.
Seleção Direita	Retroceder	Volte para o menu inicial. Se está no menu inicial, regresse ao ecrã anterior.
Teclado 1	Directório Raiz	Ir para o directório raiz do utilizador.
Teclado 2	Abrir	Abre o ficheiro seleccionado.
Teclado 3	Apagar	Apaga o ficheiro seleccionado.
Teclado *	Início	Voltar ao ecrã inicial.

Ecrã de Navegação no Texto

Tecla	Comando	Significado
Seleção Esquerda	Opções	Mostrar menu de opções.
Seleção Direita	Retroceder	Retornar ao ecrã anterior.
Teclado 1	Pausa / Retomar Leitura	Parar a leitura, ou retomar a leitura onde foi interrompido.
Teclado 2	Início do Documento	Navegue até ao início do documento.
Teclado 3	Definições	Ver ou alterar as definições de navegação de texto.
Teclado 4	Tradução	Modificar tradução para ligado ou desligado.
Teclado 5	Ecrã para Cima	Navegue para cima no ecrã de texto.
Teclado 6	Guardar Ficheiro	Guardar o documento de texto ou o ficheiro de imagem.
Teclado 7	Solettrar Palavra Actual	Solettrar a palavra seleccionada actualmente.
Teclado 8	Ecrã para Baixo	Navegue para baixo no ecrã de texto.
Teclado 9	Reprocessar Imagem	Reprocessar imagem para um novo formato de leitura.
Teclado 0	Fim de Documento	Navegar para o fim do documento.
Teclado *	Início	Voltar ao ecrã inicial.

Ecrã dos Documentos Recentes

Tecla	Comando	Significado
Seleção Esquerda	Opções	Mostrar menu de opções.
Seleção Direita	Sair	Sair da aplicação.
Teclado 2	Abrir	Abre o ficheiro seleccionado.
Teclado *	Início	Voltar ao ecrã inicial.

Ecrã Activar Licença

Tecla	Comando	Significado
Seleção Esquerda	Opções	Mostrar menu de opções.
Seleção Direita	Sair	Sair da aplicação.
Teclado 5	Idiomas Adicionais	Activa idiomas adicionais.
Teclado *	Início	Voltar ao ecrã inicial.

Ecrã Explorador de Documentação

Tecla	Comando	Significado
Seleção Esquerda	Opções	Mostrar menu de opções.
Seleção Direita	Sair	Sair da aplicação.
Teclado 2	Abrir	Abre o ficheiro seleccionado.
Teclado *	Início	Voltar ao ecrã inicial.