

## Mobile Reader

### Sintesi dei Comandi

#### Schermata Iniziale

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 1 / Conferma	Cattura Immagine	Scatta un'immagine per il riconoscimento del testo e la lettura.
Tasto 2	Gestione File	Accede ai documenti salvati e file immagini per leggerli o annullarli.
Tasto 3	Documenti Recenti	Accede ai documenti visualizzati di recente per la lettura o l'eliminazione.
Tasto 4	Impostazioni	Visualizza, modifica, salva o ripristina le impostazioni utente.
Tasto 5	Attivazioni Licenze	Aggiunge funzioni con licenza.
Tasto 6	Aiuto	Accede alla documentazione online.
Tasto 9	Info	Ottiene informazioni sullo stato e sulla versione.

(Nota: le funzioni di selezione sinistra e destra possono cambiare quando viene visualizzato un menu o una finestra di dialogo).

#### Schermata Cattura Immagine

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
Tasto 1 / Enter	Cattura e Leggi	Scatta un'immagine, elabora il testo nell'immagine e legge il testo.
Tasto 2	Rapporto del campo visivo	Ottiene un rapporto sul corretto posizionamento della fotocamera (knfbReader Mobile).
Tasto 4	Impostazioni	Visualizza e modifica le impostazioni utente di Cattura immagine.
Tasto 5	Nuovo Documento	Apre un nuovo documento.
Tasto 7	Riconoscimento Colori	Determina il colore principale.
Tasto 0	Riconosci banconote USA	Riconosce la denominazione delle banconote USA (knfbReader Mobile).
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

#### Schermata Esploratore di File

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Indietro	Navigare nella directory superiore. Se si è nella directory principale, tornare alla schermata precedente.
Tasto 1	Directory principale	Va alla directory principale dell'utente.
Tasto 2	Apri	Apre il file selezionato.
Tasto 3	Cancella	Cancella il file selezionato.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

## Schermata Navigazione Testo

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
Tasto 1	Pausa / Riprendi Lettura	Mette in pausa la lettura o riprende la lettura da quando è stata interrotta o messa in pausa l'ultima volta.
Tasto 2	Inizio Documento	Naviga fino all'inizio del documento.
Tasto 3	Impostazioni	Visualizza o modifica le impostazioni per la navigazione del testo.
Tasto 4	Traduzione	Avvia o ferma la traduzione.
Tasto 5	Schermata Su	Naviga in alto di una intera pagina di testo.
Tasto 6	Salva File	Salva il documento o il file immagine.
Tasto 7	Sillaba Parola Corrente	Sillaba la parola corrente.
Tasto 8	Schermata Giù	Naviga in basso di un'intera pagina di testo.
Tasto 9	Rielabora l'Immagine	Rielabora l'immagine in un nuovo Formato di lettura.
Tasto 0	Fine Documento	Naviga alla fine del documento.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

## Schermata Documenti Recenti

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 2	Apri	Apri il file selezionato.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

## Schermata Attivazioni Licenze

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 5	Lingue Aggiuntive	Attiva le lingue aggiuntive.
Tasto 9	Attivazione Licenza	Attivazione del programma Reader.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

## Schermata Esploratore dei Documenti

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 2	Apri	Apri il file selezionato.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.