

Mobile Reader

Sintesi dei Comandi



Schermata Iniziale

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 1	Cattura Immagine	Scatta un'immagine per il riconoscimento del testo e la lettura.
Tasto 2	Gestione File	Accede ai documenti salvati e file immagini per leggerli o annullarli.
Tasto 3	Documenti Recenti	Accede ai documenti visualizzati di recente per la lettura o l'eliminazione.
Tasto 4	Impostazioni	Visualizza, modifica, salva o ripristina le impostazioni utente.
Tasto 5	Attivazioni Licenze	Aggiunge funzioni con licenza.
Tasto 6	Aiuto	Accede alla documentazione online.
Tasto 9	Info	Ottiene informazioni sullo stato e sulla versione.

(Nota: le funzioni di selezione sinistra e destra possono cambiare quando viene visualizzato un menu o una finestra di dialogo).

Schermata Cattura Immagine

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
Tasto 1 / Enter	Cattura e Leggi	Scatta un'immagine, elabora il testo nell'immagine e legge il testo.
Tasto 2	Rapporto del campo visivo	Ottiene un rapporto sul corretto posizionamento della fotocamera (knfbReader Mobile).
Tasto 4	Impostazioni	Visualizza e modifica le impostazioni utente di Cattura immagine.
Tasto 5	Nuovo Documento	Apri un nuovo documento.
Tasto 0	Riconosci banconote USA	Riconosce la denominazione delle banconote USA (knfbReader Mobile).
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

Schermata Esploratore di File

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Indietro	Navigare nella directory superiore. Se si è nella directory principale, tornare alla schermata precedente.
Tasto 1	Directory principale	Va alla directory principale dell'utente.
Tasto 2	Apri	Apri il file selezionato.
Tasto 3	Cancella	Cancella il file selezionato.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

Schermata Navigazione Testo

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
Tasto 1	Pausa / Riprendi Lettura	Mette in pausa la lettura o riprende la lettura da quando è stata interrotta o messa in pausa l'ultima volta.
Tasto 2	Inizio Documento	Naviga fino all'inizio del documento.
Tasto 3	Impostazioni	Visualizza o modifica le impostazioni per la navigazione del testo.
Tasto 4	Traduzione	Avvia o ferma la traduzione.
Tasto 5	Schermata Su	Naviga in alto di una intera pagina di testo.
Tasto 6	Salva File	Salva il documento o il file immagine.
Tasto 7	Sillaba Parola Corrente	Sillaba la parola corrente.
Tasto 8	Schermata Giù	Naviga in basso di un'intera pagina di testo.
Tasto 9	Rielabora l'Immagine	Rielabora l'immagine in un nuovo Formato di lettura.
Tasto 0	Fine Documento	Naviga alla fine del documento.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

Schermata Documenti Recenti

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 2	Apri	Apri il file selezionato.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

Schermata Attivazioni Licenze

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 5	Lingue Aggiuntive	Attiva le lingue aggiuntive.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.

Schermata Esploratore dei Documenti

Tasto	Comando	Descrizione
Selezione Sinistro	Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni di comando.
Selezione Destro	Esci	Esce dall'applicazione.
Tasto 2	Apri	Apri il file selezionato.
Tasto *	Home	Ritorna alla Schermata iniziale.