

# Mobile Reader

## Kommando Översikt



### Startskärmens

Knapp	Kommando	Beskrivning
Vänstra Väljar	Valmöjligheter	Visa kommandomeny-valmöjligheter.
Högra Väljar	Avsluta	Avsluta programmet.
Knapp 1	Ta Bild	Tar en bild för textigenkänning och läsning.
Knapp 2	Filsökare	Nå sparade dokument och bildfiler för att läsa eller radera dem.
Knapp 3	Senaste Dokument	Nå nyligen visade dokument för att läsa eller radera dem.
Knapp 4	Inställningar	Se, ändra, spara eller återställ användarinställningar.
Knapp 5	Licensaktivering	Lägg till licensfunktioner.
Knapp 6	Hjälp	Nå dokument online.
Knapp 9	Om Programmet	Få information om status och version.

(OBS: Vänstra och högra väljar-funktionerna kan ändras när en meny eller dialog visas.)

### Bildtagningsskärmen

Knapp	Kommando	Beskrivning
Vänstra Väljar	Valmöjligheter	Visa kommandomeny-valmöjligheter.
Högra Väljar	Tillbaka	Återvänd till den tidigare skärmen.
Knapp 1 / Enter	Ta en Bild och Läs	Ta en bild, bearbeta bilden för text, visa och läs texten.
Knapp 2	Vyfältsrapport	Få en rapport om hur bra kameran är placerad (knfbReader Mobile).
Knapp 4	Inställningar	Se och ändra användarinställningarna för att ta en bild.
Knapp 5	Nytt Dokument	Starta ett nytt dokument.
Knapp 0	Igenkänn valuta från USA	Igenkänn valören på en sedel från USA (knfbReader Mobile).
Knapp *	Startskärm	Återvänd till startskärmen.

### Filsökarskärmen

Knapp	Kommando	Beskrivning
Vänstra Väljar	Valmöjligheter	Visa kommandomeny-valmöjligheter.
Högra Väljar	Tillbaka	Navigera till föräldramenyn. Om du är i rotkatalogen, återgå till den tidigare skärmen.
Knapp 1	Rotkatalog	Gå till användarens rotkatalog.
Knapp 2	Öppna	Öppna den valda filen.
Knapp 3	Radera	Radera den valda filen.
Knapp *	Startskärm	Återvänd till startskärmen.

## Textnavigeringsskärmen

Knapp	Kommando	Beskrivning
Vänstra Väljar	Valmöjligheter	Visa kommandomeny-valmöjligheter.
Högra Väljar	Tillbaka	Återvänd till den tidigare skärmen.
Knapp 1	Pausa / Fortsätt Läsning	Pausa läsning eller fortsätt läsning från där den sist pausades eller avbröts.
Knapp 2	Början på Dokument	Flytta till början på dokumentet.
Knapp 3	Inställningar	Se eller ändra inställningar för textnavigering.
Knapp 4	Översättning	Sätt på eller av översättning.
Knapp 5	Skärm Upp	Flytta en skärm upp i texten.
Knapp 6	Spara Filer	Spara textdokumentet eller bildfilen.
Knapp 7	Stava Nuvarande Ord	Bokstavera det nuvarande ordet.
Knapp 8	Skärm Ned	Flytta en skärm ned i texten.
Knapp 9	Återbearbeta Bilden	Återbearbeta bilden i ett nytt läsformat.
Knapp 0	Slut på Dokument	Flytta till slutet på dokumentet.
Knapp *	Startskärm	Återvänd till startskärmen.

## Skärmen för Senaste Dokument

Knapp	Kommando	Beskrivning
Vänstra Väljar	Valmöjligheter	Visa kommandomeny-valmöjligheter.
Högra Väljar	Avsluta	Avsluta programmet.
Knapp 2	Öppna	Öppna den valda filen.
Knapp *	Startskärm	Återvänd till startskärmen.

## Licensaktiveringsskärmen

Knapp	Kommando	Beskrivning
Vänstra Väljar	Valmöjligheter	Visa kommandomeny-valmöjligheter.
Högra Väljar	Avsluta	Avsluta programmet.
Knapp 5	Ytterligare Språk	Aktivera ytterligare språk.
Knapp *	Startskärm	Återvänd till startskärmen.

## Dokumentsökarskärmen

Knapp	Kommando	Beskrivning
Vänstra Väljar	Valmöjligheter	Visa kommandomeny-valmöjligheter.
Högra Väljar	Avsluta	Avsluta programmet.
Knapp 2	Öppna	Öppna den valda filen.
Knapp *	Startskärm	Återvänd till startskärmen.