

Mobillæseren

Resumé af kommandoer

Startskærm

| Tast | Kommando | Beskrivelse |
|------------------|--------------------|---|
| Venstre valgtast | Valgmuligheder | Vis menu over kommandofunktioner. |
| Højre valgtast | Forlad | Ved at trykke på den forlader du programmet. |
| Tast 1 / Enter | Billedtagning | Tag et billede til tekstgenkendelse og -læsning. |
| Tast 2 | Filsøger | Få adgang til gemte dokumenter og billedfiler for at læse eller slette dem. |
| Tast 3 | Seneste Dokumenter | Få adgang til de senest viste dokumenter til læsning eller sletning. |
| Tast 4 | Indstillinger | Se, skift, gem eller gendan brugerindstillinger. |
| Tast 5 | Licensaktivering | Tilføj autoriserede funktioner. |
| Tast 6 | Hjælp | Få adgang til onlinedokumentation. |
| Tast 9 | Om Programmet | Få status- og versionsoplysninger. |

(bemærk: venstre og højre valgfunktioner kan ændres, når en menu eller dialog vises).

Billedtagningsskærmen

| Tast | Kommando | Beskrivelse |
|------------------|---------------------------|---|
| Venstre valgtast | Valgmuligheder | Vis menu over kommandofunktioner. |
| Højre valgtast | Tilbage | Tilbage til forrige skærm. |
| Tast 1 / Enter | Optag og Læs | Tag et billede, ombearbejd det til tekst, vis og læs teksten. |
| Tast 2 | Feltvisningsrapport | Få en rapport over, hvor godt kameraet er placeret (knfbReader Mobile). |
| Tast 4 | Indstillinger | Se og skift brugerindstillinger for Billedtagning. |
| Tast 5 | Nyt dokument | Opret et nyt dokument. |
| Tast 7 | Farvegenkendelse | Fastsæt den mest fremtrædende farve. |
| Tast 0 | Genkend Amerikansk Valuta | Genkend værdienheden af en amerikansk pengeseddel (knfbReader Mobile). |
| Tast * | Hjem | Vend tilbage til startskærmen. |

Skærmen Filsøger

| Tast | Kommando | Beskrivelse |
|------------------|----------------|--|
| Venstre valgtast | Valgmuligheder | Vis menu over kommandofunktioner. |
| Højre valgtast | Tilbage | Navigér til forældrekataloget. Hvis det er ved rodmappen, skal du vende tilbage til forrige skærm. |
| Tast 1 | Rodmappe | Gå til brugerens rodmappe. |
| Tast 2 | Åbn | Åbn den markerede fil. |
| Tast 3 | Slet | Slet den markerede fil. |
| Tast * | Hjem | Vend tilbage til startskærmen. |

Tekstnavigationskærmen

| Tast | Kommando | Beskrivelse |
|------------------|--------------------------|--|
| Venstre valgtast | Valgmuligheder | Vis menu over kommandofunktioner. |
| Højre valgtast | Tilbage | Tilbage til forrige skærm. |
| Tast 1 | Pause / Genoptag Læsning | Stands læsning midlertidigt eller genoptag læsning fra hvor den sidst blev standset eller afbrudt. |
| Tast 2 | Starten af Dokumentet | Navigér til starten af dokumentet. |
| Tast 3 | Indstillinger | Se eller skift indstillinger for tekstnavigering. |
| Tast 4 | Oversættelse | Slå oversættelse til eller fra. |
| Tast 5 | Skærm Op | Navigér op med en skærmfuld tekst. |
| Tast 6 | Gem Filer | Gem tekstdokument eller billedfil. |
| Tast 7 | Stav Aktuelt Ord | Stav det aktuelt valgte ord. |
| Tast 8 | Skærm Ned | Navigér ned med en skærmfuld tekst. |
| Tast 9 | Ombearbejd Billedet | Ombearbejd billedet i et nyt læseformat. |
| Tast 0 | Slutningen af Dokumentet | Navigér til slutningen af dokumentet. |
| Tast * | Hjem | Vend tilbage til startskærmen. |

Skærmen Seneste Dokumenter

| Tast | Kommando | Beskrivelse |
|------------------|----------------|--|
| Venstre valgtast | Valgmuligheder | Vis menu over kommandofunktioner. |
| Højre valgtast | Forlad | Ved at trykke på den forlader du programmet. |
| Tast 2 | Åbn | Åbn den markerede fil. |
| Tast * | Hjem | Vend tilbage til startskærmen. |

Licensaktiveringsskærmen

| Tast | Kommando | Beskrivelse |
|------------------|------------------|--|
| Venstre valgtast | Valgmuligheder | Vis menu over kommandofunktioner. |
| Højre valgtast | Forlad | Ved at trykke på den forlader du programmet. |
| Tast 5 | Ekstra Sprog | Aktivér ekstra sprog. |
| Tast 9 | Licensaktivering | Aktivér Læser-softwaren. |
| Tast * | Hjem | Vend tilbage til startskærmen. |

Skærmen Dokumentationssøger

| Tast | Kommando | Beskrivelse |
|------------------|----------------|--|
| Venstre valgtast | Valgmuligheder | Vis menu over kommandofunktioner. |
| Højre valgtast | Forlad | Ved at trykke på den forlader du programmet. |
| Tast 2 | Åbn | Åbn den markerede fil. |
| Tast * | Hjem | Vend tilbage til startskærmen. |