

Mobile Reader

Resumen de Comando

Pantalla de Inicio

Tecla	Comando	Descripción
Selección Izquierda	Opciones	Ver el menú de opciones de comandos.
Selección Derecha	Salir	Salir de la aplicación.
Tecla 1 / Enter	Captura de Imagen	Sacar una fotografía para reconocer el texto.
Tecla 2	Explorador de Archivos	Consultar archivos de documentos e imágenes, para leerlos o borrarlos.
Tecla 3	Documentos Recientes	Acceso a documentos vistos recientemente, para leerlos o borrarlos.
Tecla 4	Configuraciones	Ver o cambiar las configuraciones de usuario.
Tecla 5	Activaciones de Licencia	Agregar elementos de la licencia.
Tecla 6	Ayuda	Acceso a la documentación en línea.
Tecla 9	Acerca de la aplicación	Obtener información del estado y la versión.

(Nota: Las funciones de Selección Izquierda y Selección Derecha pueden cambiar cuando se muestra un menú o diálogo.)

Pantalla de Captura de Imagen

Tecla	Comando	Descripción
Selección Izquierda	Opciones	Ver el menú de opciones de comandos.
Selección Derecha	Atrás	Regresa a la pantalla anterior.
Tecla 1, Énter	Capturar y Leer	Tomar una fotografía, procesar la imagen para texto, y leer el texto.
Tecla 2	Informe del Campo Visual.	Obtener un informe sobre el posicionamiento de la cámara (sólo para el knfbReader Mobile).
Tecla 4	Configuraciones	Ver y cambiar de la configuraciones de usuario.
Tecla 5	Nuevo Documento	Iniciar un nuevo documento.
Tecla 7	Color Recognition	Determine the most prominent color.
Tecla 0	Reconocer Moneda Estadounidense	Reconocer el valor y la orientación de un billete en moneda estadounidense (sólo para el knfbReader Mobile).
Tecla *	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.

Pantalla del Explorador de Archivos

Tecla	Comando	Descripción
Selección Izquierda	Opciones	Ver el menú de opciones de comandos.
Selección Derecha	Atrás	Navegue al directorio padre. Si se encuentra en el directorio raíz, regrese a la pantalla anterior.
Tecla 1	Directorio Raíz	Ir al directorio raíz del usuario.
Tecla 2	Abrir	Abrir el archivo seleccionado.
Tecla 3	Borrar	Borrar el archivo seleccionado.
Tecla *	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.

Pantalla de Navegación de Texto

Tecla	Comando	Descripción
Selección Izquierda	Opciones	Ver el menú de opciones de comandos.
Selección Derecha	Atrás	Regresa a la pantalla anterior.
Tecla 1	Pausar o Reanudar la Lectura	Pausar la lectura o reanudarla desde cuando se había pausado o interrumpido.
Tecla 2	Principio del Documento	Navegar al principio del documento.
Tecla 3	Configuraciones	Ver o cambiar de la configuración para la navegación por el texto.
Tecla 4	Traducción	Apagar o encender la traducción.
Tecla 5	Pantalla Arriba	Navegar hacia arriba por una pantalla llena de texto.
Tecla 6	Guardar Archivos	Guardar el documento de texto o archivo de imagen.
Tecla 7	Deletrear la Palabra Actual	Deletrear la palabra actualmente seleccionada.
Tecla 8	Pantalla Abajo	Navegar hacia abajo por una pantalla llena de texto.
Tecla 9	Reprocesar la Imagen	Reprocesar la imagen en un nuevo formato de lectura.
Tecla 0	Fin del Documento	Navegar al final del documento.
Tecla *	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.

Pantalla de Documentos Recientes

Tecla	Comando	Descripción
Selección Izquierda	Opciones	Ver el menú de opciones de comandos.
Selección Derecha	Salir	Salir de la aplicación.
Tecla 2	Abrir	Abrir el archivo seleccionado.
Tecla *	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.

Pantalla de Activaciones de Licencia

Tecla	Comando	Descripción
Selección Izquierda	Opciones	Ver el menú de opciones de comandos.
Selección Derecha	Salir	Salir de la aplicación.
Tecla 5	Idiomas adicionales	Activar idiomas adicionales.
Tecla 9	License Activation	Activate the Reader software.
Tecla *	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.

Pantalla del explorador de Documentos

Tecla	Comando	Descripción
Selección Izquierda	Opciones	Ver el menú de opciones de comandos.
Selección Derecha	Salir	Salir de la aplicación.
Tecla 2	Abrir	Abrir el archivo seleccionado.
Tecla *	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.

