

knfbReader Mobile kReader Mobile

Instruções de Instalação

Copyright © 2009

knfb Reading Technology, Inc.

www.knfbReader.eu

Todos os direitos reservados.

Os demais nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas.

RL011509/S3

Tradução por Sensotec **NV/SA**

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DEL MOBILE READER

El presente documento Este documento descreve a instalação do software Mobile Reader. Se tiver comprado o telefone com o Reader já instalado não terá que seguir os próximos passos.

O software, instruções e informações mais recentes estão sempre disponíveis em www.knfbReader.eu.

Descrição Geral.

Para concluir a instalação do Mobile Reader, necessitará do seguinte:

- Um telemóvel Nokia N82 (ou outro modelo aprovado).
- Um PC com acesso à Internet, para activar o produto Mobile Reader.
- O cabo USB Nokia, fornecido com o telefone, para efectuar a ligação do telefone a um PC.
- O número de série do Mobile Reader, que está impresso na parte de trás da embalagem. Se já se tiver registado anteriormente em www.knfbReader.eu, pode encontrar o número de série aqui. Se não tiver número de série contacte o distribuidor e obtenha-o.

A instalação do seu Mobile Reader implica os seguintes passos:

- Configuração da câmara do telefone
- Registar o utilizador
- Definição da comunicação entre o Telefone e o PC, para instalar o software Mobile Reader.
- Instalação do software Mobile Reader.
- Activação do Mobile Reader.

Configuração da câmara do telefone.

Ver o anexo no Manual de Utilizador correspondente ao telefone específico que está a utilizar.

Registar o utilizador.

- Ir à página www.knfbReader.eu
- Clicar em “My Reader” na lista da esquerda
- Clicar em “New User”

Registar o utilizador inserindo o nome e informações de contacto, ou se estiver a configurar o Mobile Reader para alguém, digite o nome e informação de contacto dessa pessoa.

Definição da Comunicação entre o Telefone e o PC.

Para instalar o software Mobile Reader a partir do CD (ou efectuando o *download online*) para o telefone, o PC deve ser capaz de comunicar com o telefone Nokia. A Nokia fornece software de comunicação grátis para os seus telefones. Apenas tem que efectuar este passo uma vez para cada PC que vai utilizar. Efectue os seguintes passos:

- O software Nokia NSeries PC Suite vem com o telefone. Também pode efectuar o download da versão em inglês:
www.nseries.com/index.html#l=support_downloads_nseriespcsuite_download
Para obter a Nokia Nseries PC Suite noutros idiomas, vá ao website da Nokia no seu país e siga a ligação para o Suporte e depois para Downloads. Está disponível uma versão em inglês acessível. Navegue até www.blindsea.com e siga estas ligações: "Mobile Corner" > "3rd Edition 3rd-Party Software" > "Nokia PC Suite".
- Instale a Nokia Nseries PC Suite no seu PC, de acordo com as orientações.
- Ligue o telefone, através do cabo USB ao PC.

No telefone aparecerão várias opções de ligação. Seleccione "PC Suite". Em poucos segundos, o PC emitirá um som a indicar que a ligação foi bem sucedida.

Nota: Para instalar o software Mobile Reader, não é necessário "Sincronizar" através do software PC Suite.

Instalação do Software Mobile Reader.

- Se tem o Mobile Reader no seu telefone, deve removê-la. Para remover o Reader, vá ao Menu > Aplicações > Gestor de Aplicações > Reader > Opções > Remover. Terá que reactivar o software como descrito em baixo.
- Insira o CD-ROM do Software Mobile Reader no seu PC (ou efectue o *download* dos ficheiros de instalação a partir de www.knfbReader.eu).
- Primeiro instale o "Reader executable".
- Siga as instruções no ecrã do seu PC; numa determinada altura, ser-lhe-á pedido que continue a instalação no ecrã do seu telefone.
- Nota: pode escolher entre instalar na memória do telefone ou no cartão de memória. Se está a instalar só o software Reader e um idioma, deve instalar na memória do telefone para um melhor e mais rápido desempenho. Contudo, se pretende instalar mais do que um idioma, ou se está a instalar no telemóvel 6220Classic (memória do telefone limitada), deve instalar o software Reader e todos os Idiomas no cartão de memória.
- Nota: Quando instala no telefone 6220Classix, irá aparecer a seguinte mensagem durante a instalação: " A aplicação não é compatível com o telefone. Continuar assim mesmo?". Este aviso aparece erroneamente. Seleccione "Sim" e a instalação continuará.
- Em seguida, instale o pacote de idiomas para o Idioma de Utilizador desejado.

- Depois de instalar o Idioma de Utilizador desejado, também pode instalar o pacote de documentação para esse idioma. A instalação do pacote de documentação irá tornar possível para você acesso o Guia de Utilizador, Resumo de Comandos e Guia Rápido directamente a partir do seu telefone.
- Por último, instale qualquer outro idioma adicional. Todos os idiomas adicionais que deseja activar devem ser instalados antes da activação. A sua licença pode limitar o número de idiomas permitidos, mas deve instalar pelo menos um idioma, para o seu idioma de utilizador. Pode instalar idiomas adicionais após a activação, usando a “Activação de pacote adicional” descrito na secção 10 do Manual do Utilizador do Mobile Reader.

Durante a instalação deve aceitar o Acordo de Licença de Utilizador Final. Este acordo estabelece os termos e condições que se aplicam à utilização do Reader. A sua aceitação informada concede-lhe a autorização pessoal para usar este produto, sem ela não o pode usar. O texto do acordo aparece durante a instalação do Reader; (ver Figura C1). Pressione para Baixo através do Texto, e pressione OK para aceitar. A Licença também pode ser lida na internet em www.knfbReader.eu, ou no CD que vem com o software Mobile Reader.




FIGURA C1

O próximo ecrã mostra os acordos adicionais relativos à instalação do Reader; (ver Figura C2). Pressione novamente para Baixo através do texto, e OK para aceitar.




FIGURA C2

A instalação continuará; (ver Figura C3).




FIGURA C3

Iniciar o Mobile Reader.

Depois da instalação estar completa, pode iniciar o Mobile Reader. Se a tecla esquerda do ecrã do telefone disser “Reader”, o seu telefone está pré-configurado para iniciar o Reader com a Tecla de Selecção Esquerda. Caso contrário, pode configurar uma tecla de atalho em “Personalização” nas opções do telefone; ver o manual Nokia.

Em alternativa, pode sempre iniciar o Reader a partir do ecrã inicial do telefone, Para mais informações ver o anexo do seu telefone.

Activação do Software Mobile Reader.

A primeira vez que o Reader é iniciado, ou se a versão anterior foi removida, o Reader irá guiá-lo através da activação de software. O primeiro ecrã informa que o processo tem várias etapas. (Ver figura C4). Em qualquer etapa pode pressionar Seguinte (Tecla de Selecção Esquerda) para continuar ou Cancelar (Tecla de Selecção Direita) para fechar o processo. Se não activar o produto, o Reader irá iniciar mas com as funcionalidades reduzidas.



FIGURA C4

No próximo ecrã, é pedido para digitar o código de activação do software. (Ver Figura C5). Pressione seta para baixo para obter mais informações; ver Figura C6.




FIGURA C5

Pode obter um código de activação na página www.knfbReader.eu. Para iniciar sessão, necessitará de digitar o número de série do produto, que pode ser encontrado na parte lateral da embalagem do produto. Será questionado pelo código do software na parte inferior do ecrã do seu telefone (Figura C6). Se tinha uma versão anterior do Mobile Reader que foi removida do telefone vá até à secção “My Reader” na página de internet, e veja aqui a licença. Clique em “Retry activation” e siga os passos para obter um código de activação. Contudo, recebe um código de activação, digite-o utilizando o teclado do telefone e pressione Seguinte quando terminar. Os códigos de Activação são apenas válidos por um período de tempo.




FIGURA C6

Se o código digitado estiver incorrecto ou inválido, o próximo ecrã pede para digitá-lo novamente. (Ver Figura C7). Pressione OK para ir para o ecrã e voltar a inserir o código.

**FIGURA C7**

Se o código inserido for válido, o próximo ecrã informa que a activação foi concluída com sucesso. (Ver Figura C8). Pressione Ok para sair da Activação da Licença e começar a usar o Reader.

**FIGURA C8**

Se não activar o software do Reader, pode usá-lo na versão experimental. Mas terá opções limitadas, não podendo usufruir por completo do Mobile Reader.