

Mobile Reader

Komendy i Polecenia

Ekran Główny

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Wyjście z programu.
Klawisz 1 / Enter	Fotografowanie	Wykonanie zdjęcia w celu rozpoznania i odczytania tekstu.
Klawisz 2	Eksplorator Plików	Można je odczytywać lub usuwać zapisanych dokumentów i plików.
Klawisz 3	Najnowsze Dokumenty	Dostęp do ostatnio oglądanych dokumentów w celu ponownego odczytu lub usunięcia.
Klawisz 4	Ustawienia	Przeglądanie, modyfikowanie, zapamiętywanie lub przywracanie ustawień użytkownika.
Klawisz 5	Aktywacja Licencji	Dodawanie licencjonowanych funkcji.
Klawisz 6	Pomoc	Dostęp do dokumentacji on-line.
Klawisz 9	Info	Podgląd informacji o statusie oraz wersji programu.

(Uwaga: Funkcje lewego i prawego klawisza wyboru mogą się zmieniać, gdy wyświetlone zostanie określone menu czy okno dialogowe.)

Ekran Fotografowania

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wstecz	Powrót na poprzedni ekran.
Klawisz 1 / Enter	Fotografowanie i Odczyt	Wykonanie zdjęcia, przetworzenie pozyskanego obrazu z punktu widzenia tekstu oraz wyświetlenie i odczytanie tekstu.
Klawisz 2	Informacja o Polu Widzenia	Pozyskanie informacji o poprawności ustawienia aparatu (knfbReader Mobile).
Klawisz 4	Ustawienia	Modyfikacja ustawień użytkownika dla ekranu fotografowania.
Klawisz 5	Nowy Dokument	Utworzenie nowego dokumentu.
Klawisz 7	Color Recognition	Determine the most prominent color.
Klawisz 0	Rozpoznawanie Waluty Amerykańskiej	Rozpoznawanie denominacji amerykańskiego banknotu dolarowego (knfbReader Mobile).
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny programu.

Ekran Eksploratora Plików

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wstecz	Przejdź do katalogu nadrzędnego. Gdy jesteśmy w katalogu głównym - przejdź do poprzedniego ekranu.
Klawisz 1	Katalog Główny	Przejdź do katalogu głównego użytkownika.
Klawisz 2	Otwórz	Otwórz wskazany plik.
Klawisz 3	Usuń	Usuń wskazany plik.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

Ekran Nawigacji w Tekście

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wstecz	Powrót na poprzedni ekran.
Klawisz 1	Pauza / Wznowienie Czytania	Wstrzymanie czytania lub wznowienie w miejscu, gdzie zostało ostatnio wstrzymane lub przerwane.
Klawisz 2	Początek Dokumentu	Przejdź do początku dokumentu.
Klawisz 3	Ustawienia	Przeglądanie lub modyfikowanie ustawień nawigacji w tekście.
Klawisz 4	Tłumaczenie	Włączanie i wyłączanie tłumaczenia.
Klawisz 5	Ekran w Górę	Przejdź w górę o zawartość ekranu.
Klawisz 6	Zapisywanie Plików	Zapis dokumentu tekstowego lub pliku obrazu.
Klawisz 7	Przeliteruj Bieżący Wyraz	Przeliterowanie aktualnie wskazanego słowa.
Klawisz 8	Ekran w Dół	Przejdź w dół o zawartość ekranu.
Klawisz 9	Ponowne Przetworzenie Obrazu	Przetworzenie obrazu ponownie w innym formacie odczytu.
Klawisz 0	Koniec Dokumentu	Przejdź do końca dokumentu.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

Ekran Najnowsze dokumenty

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Opuszczenie programu Reader.
Klawisz 2	Otwórz	Otwiera wskazany plik.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

Ekran Aktywacji Licencji

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Opuszczenie programu Reader.
Klawisz 5	Dodatkowe Języki	Aktywacja dodatkowych języków.
Klawisz 9	License Activation	Activate the Reader software.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

Ekran Eksploratora Dokumentacji

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Opuszczenie programu Reader.
Klawisz 2	Otwórz	Otwiera wskazany plik.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.