

Mobile Reader

Ein schneller Einstieg



Einführung

Willkommen in der Welt der mobilen Texterkennung und des Lesens dank unserer wachsenden Familie innovativer Produkte, die das Leben ändern. Ihr Mobile Reader kann eine große Verschiedenheit von Dokumenttypen lesen, die Sie täglich vorfinden. Er schneidet besonders gut ab bei der Lektüre von gedruckten Memos, Rapporten, Faltblättern, und nahezu allen anderen Dokumenten, die typischerweise über den PC gedruckt werden. Er kann auch viele professionelle Drucksachen verschiedener Größen, Farben und Stilen lesen. Dieses Dokument wird Ihnen helfen, schnell einzusteigen.

Ein Bild machen, Text anzeigen und lesen

Wenn der Reader zum ersten Mal startet, werden Sie sich auf dem Startschirm befinden. Drücken Sie Taste-1, um zum Schirm der Bildaufnahme zu gehen. Wenn Sie noch einmal Taste-1 drücken, oder wenn Sie Enter drücken, wird ein Bild genommen und der erkannte Text vorgelesen. Halten Sie den Reader nach dem Drücken für etwa zwei Sekunden stabil, bis der Verschluss knipst. (Beachten Sie, dass der Deckel der Kameralinse auf ist).

Hinweise für die Bildaufnahme

Für den besten Erfolg sind scharfe Bilder unentbehrlich. Wenn Sie es schwierig finden, den Reader still zu halten, können Sie die beiden Hände benutzen, oder die Ellbogen auf die Lesefläche stützen, unter der Bedingung, dass der Reader sich immer noch weit genug des Ziels befindet, um den ganzen Text wahrzunehmen. Legen Sie für den besten Erfolg den Text, den Sie lesen möchten, auf eine flache Fläche vor Sie. Streichen Sie den Text möglichst glatt. Halten Sie den Reader waagrecht über der Seite. Füllen Sie den Schirm mit dem Text, den Sie aufnehmen wollen. Auf dem knfbReader Mobile, können Sie Taste-2 drücken, um einen Rapport des Bildbereichs zu hören, zur Angabe, wie gut die Ausrichtung des Bilds ist. Wenn nötig können Sie jetzt den Reader anpassen und das Verfahren wiederholen. Das Ziel ist, dem Text möglichst nah anzunähern, ohne dass Sie irgendwo Text abschneiden.

Nachdem Sie das Bild gemacht haben, wird der Reader melden, ob irgendwo Text abgeschnitten wurde (außerhalb des Bildbereichs der Kamera). Die meisten Dokumente sollen etwa 30 cm vom Reader entfernt sein. Für Dokumente, die kleiner als eine standardisierte A4-Seite sind, kann der Reader näher gehalten werden.

Übung wird Ihnen am Anfang helfen. Es ist zu empfehlen, dass Sie für Ihre ersten praktischen Versuche ein vertrautes, leserlich gedrucktes Dokument auf einer weißen A4-Seite verwenden. Legen Sie das Dokument auf eine flache Fläche mit einem stabilen, dunklen Hintergrund. Nach einigen Übungen mit dem Richten und Aufnehmen von Bildern werden Sie herausfinden, wie der Reader reagiert. Sie werden auch besser vorbereitet sein, um beeinflussbare Bedingungen zu analysieren und zu korrigieren, wenn die Leistungen unzureichend sind. Einige Tage der Praxis und Beharrlichkeit können die Leistungen erheblich verbessern.

Hilfe Bekommen

Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie ab dem Startschirm die Benutzeranleitung konsultieren, indem Sie Taste 6 drücken. Auf jedem Schirm, wo die Linke Auswahl Taste für "Optionen" steht, können Sie diese drücken, um ein Menü anzuzeigen und durch die Menüpunkte zu schalten, um die auf dem Schirm verfügbaren Kommandooptionen und ihre Schnellzugriffe zu hören. Beim knfbReader Mobile, können Sie auch die Linke oder Rechte Auswahl Taste drücken und eingedrückt halten, um die Funktion der Taste zu kennen.