

Mobile Reader

Démarrage Rapide



Introduction

Bienvenue dans l'univers de la reconnaissance et de la lecture de texte mobiles au sein de notre famille Mobile Reader croissante de produits innovants destinés à transformer votre vie. Votre Mobile Reader est capable de lire un large éventail de types de documents que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours. Il se montre particulièrement utile pour la lecture de mémos, de brochures et de rapports imprimés et de virtuellement tout autre document imprimé à partir de votre ordinateur. Il lira également des informations imprimées professionnellement de tailles, de couleurs et de styles différents. Ce document vous aidera à démarrer rapidement.

Prenez une photo, affichez-la et lisez le texte

Lorsque vous prenez pour la première fois le Reader en main, vous verrez d'abord l'écran d'accueil. Appuyez sur Clavier 1 pour aller à l'écran Capture d'Image. Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur Clavier 1 ou sur Entrée, l'appareil capturera une image et lira n'importe quel texte qu'il reconnaît. Après avoir appuyé, maintenez le Reader immobile pendant environ deux secondes jusqu'au moment où l'obturateur émet un clic (assurez-vous que le cache de la caméra se trouve en position ouverte).

Conseils pour la prise de photos

Les images nettes sont essentielles pour les meilleurs résultats. Si vous avez du mal à maintenir le Reader immobile, utilisez vos deux mains ou faites reposer vos coudes sur la surface à lire, tout en tenant le Reader suffisamment éloigné de la cible pour capturer la totalité du texte. Pour obtenir les meilleurs résultats, placez le texte que vous voulez lire sur une surface plane en face de vous. Aplatissez autant que possible la feuille. Maintenez le Reader de niveau au-dessus de la page. Remplissez l'écran avec le texte que vous voulez capturer. Sur le knfbReader Mobile, vous pouvez appuyer sur Clavier 2 pour entendre un Rapport du Champ de Vue qui vous informe sur la qualité de l'alignement de l'image ; vous pouvez alors ajuster le Reader et répéter l'opération le cas échéant. Le but est de se rapprocher au maximum du texte sans néanmoins n'en perdre aucune partie.

Une fois la photo prise, le Reader annoncera si une partie du texte a été coupée (hors du champ de vue de la caméra). La plupart des documents doivent se trouver à environ 30 cm du Reader. Le Reader peut être tenu à une distance inférieure pour les documents plus petits que le format DIN A4 standard.

Un peu de pratique vous aidera au début. Pour vos premières sessions de pratique, il est conseillé d'utiliser un document familier, imprimé de manière bien lisible sur une feuille blanche DIN A4. Placez le document sur une surface plane ayant un fond foncé. Après quelques essais de cadrage et de prises de photos, vous commencerez à percevoir la manière dont le Reader réagit. Vous serez alors aussi mieux préparé pour analyser et adapter les conditions que vous pouvez contrôler lorsque les résultats ne s'avèrent pas satisfaisants. Un peu de pratique et de persévérance suffisent pour améliorer sensiblement les résultats.

Pour obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter le Guide de l'Utilisateur à partir de l'écran d'accueil en appuyant sur Clavier 6. Dans n'importe quel écran où la touche Sélection Gauche porte l'indication « Options », vous pouvez appuyer sur cette touche pour faire apparaître un menu et pour parcourir les rubriques du menu afin d'entendre les options disponibles pour cet écran ainsi que leurs touches de raccourci. Sur le knfbReader Mobile, vous pouvez également appuyer sur la touche Sélection Gauche ou Droite et la maintenir enfoncée, dans n'importe quel écran, afin d'entendre quelle est la fonction de la touche.